



SGH-i780

Användarhandboken



Den här handboken

Handboken är ett hjälpmedel för att visa dig hur du använder telefonens olika funktioner.



För avsnitt som inte omfattas av den här handboken hänvisas till **Hjälp** som ingår i operativsystemet Windows Mobile® 6 Professional.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:



WARNING

Varning—situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan



CAUTION

Aktsam—situationer som kan leda till skador på telefonen eller annan utrustning



Obs!—kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation



Se sid—sidor med mer information, till exempel:

► sid. 12 (innebär "se sidan 12")



Följt av—anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: Tryck på **Start** → **Program** → **Kamera** (innebär **Start**, följt av **Program**, följt av **Kamera**)



Hakparenteser—knappar på telefonen, till exempel: [⓪] (representerar strömknappen)

Copyright och varumärken

Rättigheterna till tekniker och produkter som ingår i denna enhet tillhör sina respektive ägare:

- I den här produkten ingår program som licenserats av MS, ett dotterbolag till Microsoft Corporation. Microsoft och programvara under namnet Microsoft är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Läs LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN WINDOWS MOBILE 6 på baksidan av handboken för information om rättigheter och begränsningar innan du använder den här produkten.



- Java™ är ett varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.



- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen—Bluetooth QD ID: B013199
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

Innehåll

Information om säkerhet och användning	4
--	---

1. Skriva in text **11**

Byta textinmatnings-metod	11
Byta standardmetod för textinmatning	11
Skriva in text med tangentbordet på skärmen	12
Skriva in text med Letter Recognizer	12
Skriva in text med Block Recognizer	13
Skriva in text med Transcriber	13
Göra en teckning	15

2. Kommunikation **16**

Samtal	16
Meddelandefunktioner	18

3. Media **21**

Mini Player	21
Kamera	22
Innehållshanterare	24
Diabilder	26
Videospelare	28

4. Personlig effektivitet **29**

Kontakter	29
Kalender	31
Office Mobile	32

Filutforskaren	34
Anteckningar	34
Uppgifter	35
Larm	35

5. Internet 37

Windows Live	37
Messenger	37
RSS-läsare	39
Podsändningar	39

6. Anslutningar 41

Bluetooth	41
ActiveSync	44

7. Tillbehörsprogram 47

Spel	47
Java	47
Kalkylatorn	47
Konverterare	48
Uppgiftshanterare	48
Söka i telefonen	49

8. Felsökning 50

9. LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN WINDOWS MOBILE 6 55

Index 65

Information om säkerhet och användning

Undvik farliga eller otillåtna situationer och säkerställ bästa prestanda hos telefonen genom att följa nedanstående föreskrifter.



Säkerhetsvarningar

Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Förvara telefonen med alla tillbehör utom räckhåll för små barn. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

Skydda din hörsel



Att lyssna på hög musik i headsetet kan vara skadligt för hörseln. Använd endast låg volym när du samtalar eller lyssnar på musik.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade. Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningssområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Kasta inte batterier på öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller uttjänta batterier.
- Förvara aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Undvik användning nära en pacemaker

Håll ett minimiavstånd på 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika eventuell skadlig interferens, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsanstalten Wireless Technology Research. Om du av något skäl misstänker att din telefon påverkar en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du omedelbart stänga av telefonen och kontakta tillverkaren av pacemakern eller den andra medicinska utrustningen för råd.

Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen om du uppmanas till det på varningsskyltar eller andra anvisningar. Telefonen kan orsaka explosioner eller brand i miljöer där bränsle eller andra kemiska artiklar förvaras eller transporteras eller där sprängning pågår. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar och tillbehör.

Minska risken för belastningsskador

När du skriver SMS eller spelar spel på telefonen ska du tänka på att hålla telefonen i ett bekvämt grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (t ex mallar och T9-läget) och att ofta ta pauser.



CAUTION

Säkerhetsföreskrifter

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Undvik att använda telefonen under bilkörning och iaktta alla gällande föreskrifter om användning av mobiltelefon i bil. När det är möjligt ska handsfreetillbehör användas för att öka säkerheten.

Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter

Iaktta alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung

Användning av inkompatibla tillbehör kan skada telefonen eller innebära olycksrisker.

Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning

Telefonen kan påverka medicinsk utrustning på sjukhus och vårdcentraler. Följ alla föreskrifter, anslagna varningstexter och uppmaningar från vårdpersonal.

Stäng av telefonen eller de trådlösa funktionerna ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av telefonen eller de trådlösa funktionerna när flygpersonalen begär detta.

Skydda batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta batteriet för mycket låga eller höga temperaturer (under 0° C / 32° F eller över 45° C / 115° F). Extrema temperaturer kan minska laddningskapaciteten och batteriets livslängd.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permanenta skador på batteriet.

- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Hantera telefonen ansvarsfullt

- Skydda telefonen från väta — vätskor kan orsaka allvarliga skador. Hantera inte telefonen med våta händer. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.
- Undvik att använda eller förvara telefonen i dammiga och smutsiga miljöer för att inte rörliga delar ska skadas.
- Telefonen innehåller känslig elektronik — skydda den från slag och omild behandling för att undvika allvarliga skador.
- Måla inte telefonen. Färg kan förhindra att de rörliga delarna fungerar på avsett sätt.

- Undvik att använda telefonens blixtnärlampor eller fotolampa nära ögonen på barn och djur.
- Telefonen och minneskortet kan skadas om de utsätts för magnetiska fält. Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Undvik interferens med annan elektronisk utrustning

Telefonen sänder radiosignaler (RF) som kan interferera med oskyddad eller olämpligt skyddad elektronisk utrustning, t ex pacemakers, hörapparater och medicinsk utrustning, i hemmet och i fordon. Kontakta tillverkaren av den elektroniska utrustningen om interferensproblem uppkommer.

Viktig användningsinformation

Använd telefonen på vanligt sätt

Undvik kontakt med telefonens inbyggda antenn.

Lämna telefonen endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste återladdas före användning.

- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Att ofta skriva och radera på kortet förkortar dess livslängd.
- Vidrör inte de gulfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt dessa standarder får mobiltelefoner som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR-värde) på 2,0 Watt per kilo kroppsvikt.

Denna telefon har i tester uppnått ett maximalt SAR-värde på 0,514 Watt per kilo. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Skriva in text

Men telefonens pekskärm, penna och knappsats kan du skriva text och rita i anteckningar, dokument och meddelanden.

■ Byta textinmatningsmetod

När du har tryckt på ett textfält visar telefonen en inmatningspanel nedtill på skärmen. Tryck på pilen vid inmatningspanelens ikon och välj någon av följande inmatningsmetoder för att skriva in text:

- Tangentbordet på skärmen ()
- Letter recognizer ()
- Block recognizer ()
- Transcriber ()

Tryck på inmatningspanelens ikon när du vill visa eller dölja inmatningspanelen.

Du kan även använda det fullständiga tangentbordet för att snabbt och enkelt mata in texten. Använd tangentbordet på samma sätt som på en dator.



Vilka möjliga inmatningsmetoder som är tillgängliga kan variera beroende på mjukvara eller vald språk.

■ Byta standardmetod för textinmatning

1. I ett textfält: Tryck på pilen vid ikonen för inmatningspanelen.
2. Tryck på **Alternativ....**
3. Välj inmatningsmetod på fliken **Inmatningsmethod.**

4. Tryck på .



Du kan även ange alternativ för andra inmatningsmetoder.

Skriva in text med tangentbordet på skärmen

1. Tryck på inmatningspanelens ikon.
2. Tryck på pilen vid inmatningspanelens ikon och välj **Tangentbord**.
3. Tryck på tecknen du vill skriva.

Tryck på **123** för att byta till siffror och symboler. Tryck på **áü** om du vill skriva specialtecken.

Skriva in text med Letter Recognizer

Använd pennan för att skriva in enskilda bokstäver och siffror på pekskärmen.

1. Tryck på inmatningspanelens ikon.
2. Tryck på pilen vid inmatningspanelens ikon och välj **Letter Recognizer**.
3. Skriv varje tecken i skrivfältet nederst på skärmen:
 - Skriv versaler i kolumnen **ABC** på skrivfältets vänstra sida.
 - Skriv gemener i kolumnen **abc** mitt på skrivfältet.
 - Skriv siffror och symboler i kolumnen **123** på skrivfältets högra sida.

Tryck på  om du vill se en demonstration av hur tecken ska skrivas.

Skriva in text med Block Recognizer

Använd pennan och skriv enskilda bokstäver och siffror som text i stilen Palm Grafitti.

1. Tryck på inmatningspanelens ikon.
2. Tryck på pilen vid inmatningspanelens ikon och välj **Block Recognizer**.
3. Skriv varje tecken i skrivfältet nederst på skärmen:
 - Skriv bokstäver på skrivfältets vänstra sida.
 - Skriv siffror på skrivfältets högra sida.



Dra pennan uppåt för att byta skiftläge (**ABC**, **Abc** eller **abc**). Tryck på skärmen en gång om du vill skriva symboler (**123** eller **abc** ändras till **●**).

Tryck på **?** om du vill se en demonstration av hur tecken ska skrivas.

Skriva in text med Transcriber

Med Transcriber kan du skriva var som helst på skärmen. Till skillnad från Letter Recognizer och Block Recognizer kan du använda skrivstil och skriva hela ord.



Transcriber stödjer endast Engelska ord.

1. Tryck på inmatningspanelens ikon.
2. Tryck på pilen vid inmatningspanelens ikon och välj **Transcriber**.
3. Skriv läsligt var som helst på skärmen.
4. Gör en paus och låt Transcriber konvertera det skrivna till text.

Skriva in text

Du kan använda följande verktyg i verktygsfältet i Transcriber:

Tryck på	För att...
	Ändra alternativ för Transcriber
	Visa en demonstration av hur tecken ska skrivas
	Öppna en lista med skiljetecken, symboler och siffror
a	Byta inmatningsläge till A , a eller 123
spc	Infoga ett blanksteg

Tryck på	För att...
	Börja på en ny rad
	Flytta markören åt vänster
	Flytta markören åt höger
	Radera inmatningen
	Öppna Hjälp-programmet

Göra en teckning

Med Anteckningar kan du skapa och ta bilder på teckningar.

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Program** → **Anteckningar**.

2. Tryck på **Nytt**.

3. Dra ett streck som korsar minst tre stödlinjer för att påbörja ett teckningsfält.

Teckningar som inte korsar tre stödlinjer uppfattas som skrift.

4. Fortsätt med fler streck i teckningen.

Tryck på **Meny** → **Rita** för att redigera en teckning.

Håll pennan tryckt mot teckningen tills draghandtagen visas. Håll pennan tryckt mot handtagen och flytta teckningen eller ändra storlek på den, eller tryck på **Meny** för att få tillgång till fler alternativ.

Kommunikation

Du kan skicka och ta emot många olika typer av samtal och meddelanden med telefonen via mobilnät eller trådlöst Internet.

Samtal

Lär dig använda telefonens samtalsfunktioner. Information om de vanligaste samtalsfunktionerna finns i Snabbstartguiden.

Ringa utlandssamtal

1. Håll [**0**] nedtryckt för att infoga tecknet + (detta ersätter utlandsprefixet).

2. Tryck på sifferknapparna och ange hela numret som ska ringas upp (landskod, riktnummer och abonnentnummer) och tryck sedan på **Knappsats** → **Tala**, eller på [, för att ringa upp.
3. Tryck på **Avsluta** eller [, för att avsluta samtalet.

Ringa ett samtal från kontaktlistan

1. Tryck på den högra knappen [Kontakter].
2. Bläddra till en kontakt och tryck på kontaktens namn.



Tryck på fältet Ange ett namn... och skriv de första bokstäverna i kontaktens namn.

3. Tryck på numret du vill ringa.
4. Tryck på **Avsluta** eller [] för att avsluta samtalet.

Ringa ett samtal från samtalshistoriken

1. Tryck på [].
2. Bläddra till en kontakt och tryck på kontaktens namn.
3. Tryck på numret du vill ringa.
4. Tryck på **Avsluta** eller [] för att avsluta samtalet.

Vidarekoppling

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Inställningar** → **Telefon**.

2. På fliken **Tjänster**, tryck på **Vidarekoppling** → **Hämta inställningar....**
3. Tryck på ett vidarekopplingsalternativ och ange ett telefonnummer.
4. Tryck på .

Spärrade (blockerade) samtal

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Inställningar** → **Telefon**.
2. På fliken **Tjänster**, tryck på **Samtalsspärrar** → **Hämta inställningar....**
3. Tryck på den typ av samtal du vill spärra.
4. Tryck på .

Meddelandefunktioner

Lär dig använda meddelandefunktioner. Information om hur du skriver in text finns i "Skriva in text" ► sid 11.

Skicka ett SMS

1. I viloskärmen Idag tryck på **Start** → **Meddelandefunktion** → **SMS/MMS**.
2. Tryck på **Meny** → **Nytt** → **SMS**.
3. Ange ett mottagarnummer eller tryck på **Meny** → **Lägg till mottagare...** för att välja en kontakt.
4. Tryck med pennan i meddelandetexten.
5. Skriv meddelandetexten.
6. Tryck på **Skicka** för att skicka meddelandet.

Skicka ett MMS

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Meddelandefunktion** → **SMS/MMS**.
2. Tryck på **Meny** → **Nytt** → **MMS**.
3. Ange ett mottagarnummer eller tryck på **Meny** → **Lägg till mottagare** för att välja en kontakt.
4. Tryck på fältet Ämne och ange en rubrik för meddelandet.
5. Tryck med pennan i meddelandetexten.
6. Skriv meddelandetexten.
7. Tryck på en bilageikon om du vill lägga till en fil till meddelandet:
 - : Lägga till en bild
 - : Lägga till en musikfil
 - : Lägga till ett videoklipp

- : Ta en bild och lägga till ett foto
 - : Spela in och lägga till ett röstmemo
8. Tryck på **Skicka** för att skicka meddelandet.

Skicka e-post

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Meddelandefunktion**.
2. Tryck på namnet för ett e-postkonto.
3. Tryck på **Meny** → **Nytt**.
4. Ange mottagarens adress i fältet Till eller tryck på **Meny** → **Lägg till mottagare...** för att välja en kontakt.



Fälten Kopia och Hemlig kopia finns över fältet Från.

5. Tryck på fältet Ämne och ange en rubrik för meddelandet.

6. Tryck med pennan i meddelandetexten.
7. Skriv meddelandetexten.
8. Om du vill lägga till en bilaga trycker du på **Meny** → **Infoga** → en bilagetyp.
9. Tryck på **Skicka** för att skicka meddelandet.

Hämta e-post från en webbserver

Innan du kan hämta e-post från en operatör eller en VPN-anslutning måste du skapa ett e-postkonto.

Mer information om hur du hämtar meddelanden från ditt Outlook-konto finns i "Synkronisera data" ► sid 45.

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Meddelandefunktion**.

2. Tryck på namnet för ett e-postkonto.
3. Tryck på **Meny** → **Skicka/ta emot**.

Visa meddelanden

Du kan öppna meddelandemapparna med alla meddelandekonton (e-post, SMS och MMS) på samma plats.

Så här visar du meddelanden:

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Meddelandefunktion**.
2. Tryck på **SMS/MMS** eller namnet för ett e-postkonto.

Inkorgen för kontot som du har valt öppnas.



Medan en meddelandemapp visas kan du byta meddelandemapp eller konto genom att använda snabbmenyn överst till vänster på skärmen.

Lär dig använda Mini Player, Kamera, Mediaalbum, Diabilder och Videospelare. Mer information om om telefonens övriga mediafunktioner finns i Windows Mobile Help.

Mini Player

Med Mini Player kan du lyssna på musikfiler medan du arbetar med andra program. Innan du använder Mini Player måste du lägga till filer i telefonen. Du kan hämta dem från Internet, överföra dem från ett minneskort eller synkronisera telefonen med datorn.

Tryck på [Mini Player/Kamera] för att starta Mini Player. Du kan även i viloskärmen Idag, trycka på **Start** → **Program** → **Mini Player**.

Använd följande kontroller till Mini Player:

Ikon	Funktion
	Spela
	Pausa
	Gå framåt
	Gå bakåt; återgå till föregående fil (tryck inom 3 sekunder efter att uppspelningen har startat)
	Mikrofon av

Kamera

Du kan ta digitala foton (jpg-format) eller spela in videoklipp (3gp-format) med telefonen.



Du kan inte starta Mini Player medan du använder Kamera.

Ta en bild

1. Håll [Mini Player/Kamera] nedtryckt.
2. Rikta objektivet mot motivet och gör lämpliga inställningar (se "Ändra kamerainställningar").
3. Tryck på , den optiska musplattan eller [Mini Player/Kamera] för att ta bilden.

Ändra kamerainställningar

I sökarläge, tryck på skärmen för att visa följande ikoner. Tryck på en ikon och sedan på en inställning.

Ikon	Funktion
	Läge (växla till videokamera)
	Fotoläge
	Bildstorlek
	Bildkvalitet
AWB	Vitbalans
	Självtvslösare
	Effekt
	Alternativ

Spela in videoklipp

1. Håll [Mini Player/Kamera] nedtryckt.
2. Tryck på [1] för att starta videokameran.
3. Rikta objektivet mot motivet och gör lämpliga inställningar (se "Ändra videokamerainställningar").
4. Tryck på , den optiska musplattan eller [Mini Player/Kamera] för att starta inspelningen.
5. Tryck på , den optiska musplattan eller [Mini Player/Kamera] för att stoppa inspelningen.

Ändra videokamerainställningar

I sökarläge, tryck på skärmen för att visa följande ikoner. Tryck på en ikon och sedan på en inställning.

Ikon	Funktion
	Läge (växla till kamera)
	Videoläge
	Videostorlek
	Videokvalitet
AWB	Vitbalans
	Självutlösare
	Effekt
	Ljud
	Alternativ

Innehållshanterare

I Innehållshanteraren kan du öppna och granska alla filer och mappar efter eget tycke.

Titta på ett foto

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Program** → **Innehållshanterare**.
 2. Tryck på snabbmenyn överst till vänster på skärmen och välj **Min enhet**.
 3. Tryck på **My Documents** → **Mina bilder** i listan med mappar.
 4. Tryck på fotonamnet eller miniatyrbilden för att visa fotot.
- När du tittar på foton kan du använda följande funktioner:
- Bläddra bland fotona med  eller .

- Zooma genom att trycka på **Zooma** och sedan på  eller . Tryck på  för att återgå till helskärm. Tryck på  för att stänga zoomningsskärmen.
- Redigera bilden genom att trycka på **Meny** → **Redigera bild**.
- Vill du använda fotot som bakgrundsbild eller Foto-ID trycker du på **Meny** → **Använd som** → ett alternativ.
- Skicka fotot genom att trycka på **Meny** → **Skicka** → ett sändalternativ.
- Visa fotona i ett bildspel genom att trycka på **Meny** → **Visa bildspel**.

Spela upp ett videoklipp

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Program** → **Innehållshanterare**.

2. Tryck på snabbmenyn överst till vänster på skärmen och välj **Min enhet**.
3. Tryck på **My Documents** → **Mina videoklipp** i listan med mappar.
4. Tryck på videofilnamnet eller miniatyrbilden för att visa videon.

Öppna dokument

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Program** → **Innehållshanterare**.
2. Sök och öppna mappen där dokumentet har sparats.
3. Tryck på dokumentnamnet eller miniatyrbilden för att öppna dokumentet.

Skicka en fil

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Program** → **Innehållshanterare**.
2. Sök och öppna mappen där filen har sparats.
3. Tryck på **Meny** → **Skicka** → ett sändalternativ för att skicka filen.
 - Skicka filen som ett MMS genom att välja **som meddelande** → **MMS (SMS/MMS)**. Se "Skicka ett MMS" ► sid 18.
 - Skicka filen som e-post genom att välja **som meddelande** → och e-postkonto. Se "Skicka e-post" ► sid 19.
 - Skicka filen via Bluetooth genom att välja **via Bluetooth**. Se "Skicka data trådlöst via Bluetooth" ► sid 42.

Diabilder

I Diabilder skapar du fotoalbum, redigerar foton och visar bildspel med bakgrundsmusik.

Skapa ett fotoalbum

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Program** → **Diabilder**.
2. Tryck på **Meny** → **Skapa album**.
3. Ge albumet ett namn, ange datumet när albumet skapas och tryck sedan på **OK**.
4. Hitta foton i andra album och tryck på **Meny** → **Redigera** → **Kopiera**.
5. Tryck på namnet på det nya albumet och sedan på **Meny** → **Redigera** → **Klistra in**.

Redigera foto

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Program** → **Diabilder**.
2. Tryck på miniatyrbilden två gånger för att visa fotot.
3. Tryck på **Meny** → ett redigeringsalternativ:
 - **Rotera till vänster** (90° moturs)
 - **Rotera till höger** (90° medurs)
 - **Beskär**
 - **Effekt** (Ursprunglig, Svartvitt, Sepia eller Förbättra)
4. Tryck på  för att spara ändringarna.

Visa bildspel med bakgrundsmusik

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Program** → **Diabilder** → ett fotoalbum.
2. Tryck på **Meny** → **Bildspel**.
3. Under ett bildspel kan du trycka på skärmen för att visa följande kontroller:

Ikon	Funktion
	Pausa
	Spela
	Stoppa
	Gå till nästa foto
	Gå till föregående foto

Ikon	Funktion
	Rotera fotot
	Byt bakgrundsmusik
	Avsluta bildspelet

Du kan ändra volymen genom att dra med fingret uppåt eller nedåt på den optiska musplattan. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Inställningar** → fliken **System** → **Fingermus** → **4-vägsnavigering** för att aktivera den.

Videospelare

Med videospelaren spelar du upp videofiler (3gp- eller mp4-format) från telefonens minne, minneskort eller från Internet.

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Program** → **VideoPlayer**.
2. Tryck på miniatyrbilden två gånger för att öppna en videofil.

När du väljer en videofil från Internet spelas den upp automatiskt i videospelaren.

3. Använd följande kontroller till videospelaren:

Ikon	Funktion
	Spela
	Pausa

Ikon	Funktion
	Stoppa
	Justera volymen

Personlig effektivitet

Lär dig använda Kontakter, Kalender, Office Mobile, Filutforskaren, Anteckningar, Uppgifter och Larm.

Kontakter

Lär dig använda kontaktkort och grupper för att spara personuppgifter som t ex namn, telefonnummer och adresser.

Skapa en ny Outlook-kontakt

1. Tryck på den högra knappen [Kontakter] → **Nytt** → **Outlook-kontakt**.
2. Ange information för kontakten.
3. När du är klar trycker du på **ok** för att spara kontaktkortet.

Skapa en ny SIM-kontakt

1. Tryck på den högra knappen [Kontakter] → **Nytt** → **SIM-kontakt**.
2. Ange information för kontakten.
3. När du är klar trycker du på **ok** för att spara kontaktkortet.

Söka efter kontaktkort

1. Tryck på den högra knappen [Kontakter].
2. Tryck på fältet Ange ett namn... och skriv de första bokstäverna i kontaktens namn.

Medan du skriver bokstäverna kommer matchande kontakter att visas på skärmen.
3. Tryck på den kontakt du vill se.

Kopiera eller flytta kontakter

Du kan kopiera dina kontakter från telefonen till SIM-kortet och tvärtom. När du kopierar en Outlook-kontakt till SIM-kortet kan du endast spara kontaktens namn och telefonnummer. För att behålla all kontaktinformation måste du synkronisera Outlook-kontakterna med en dator (se "Synkronisera data" ► sid 45).

Så här kopierar du en Outlook-kontakt till SIM-kortet:

1. Tryck på den högra knappen [Kontakter].
2. Tryck på den kontakt du vill se.
3. Tryck på **Meny** → **Spara på SIM-kortet**.

Så här kopierar du en SIM-kontakt till telefonen:

1. Tryck på den högra knappen [Kontakter].
2. Tryck på den kontakt du vill se.
3. Tryck på **Meny** → **Spara som kontakt**.

Tilldela ett kortnummer till en kontakt

1. Tryck på den högra knappen [Kontakter].
2. Tryck på den kontakt du vill se.
3. Tryck på **Meny** → **Lägg till i kortnummer....**
4. Tryck på upp- eller nedpil vid fältet Plats för att ange kortnummer.
5. När du är klar trycker du på **ok**.

Tilldela en bild eller en ringsignal till en kontakt

1. Tryck på den högra knappen [Kontakter].
2. Tryck på den kontakt du vill se.
3. Tryck på **Meny** → **Redigera**.
4. Tryck på fältet Bild för att lägga till en bild och välj sedan bild.
5. Tryck på fältet Ringsignal för att lägga till en ringsignal och välj sedan ringsignal.
6. När du är klar trycker du på **ok**.

Kalender

Använd kalendern för att hålla reda på möten, födelsedagar och andra händelser.

Skapa en kalenderhändelse

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Kalender**.
2. Tryck på **Meny** → **Ny avtalad tid**.
3. Fyll i fälten och ändra inställningarna för händelsen.
4. När du är klar trycker du på **ok**.

Ändra kalendervy

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Kalender**.
2. Tryck på **Meny** → **Vy** → välj alternativ.

Stänga av ett larm för en händelse

Tryck på **Stäng** när larmet ljuder för en kalenderhändelse som du har angett tidigare.

Office Mobile

Med Office Mobile kan du skapa och redigera Excel-arbetsböcker, Word-dokument och OneNote-anteckningar eller öppna och visa bildspel i PowerPoint. Telefonen stöder filer som har skapats i Office 97 och nyare versioner.

Skapa och redigera en Excel-arbetsbok

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Tryck på en cell för att välja den.
3. Ange värden eller text med inmatningspanelen eller QWERTY tangentbordet och tryck sedan på  eller [].
4. Upprepa steg 2 - 3 om det behövs.

5. Tryck på **Meny** → **Redigera**, **Infoga**, **Format** eller **Verktyg** för att formatera cellerna.

6. Tryck på  för att spara arbetsboken. Mer information finns i direkthjälpen.

Skapa och redigera ett Word-dokument

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Tryck på **Nytt** för att skapa ett nytt dokument (om det behövs).
3. Skapa dokumentet med inmatningspanelen eller QWERTY tangentbordet.
4. För att ändra teckensnitt eller avsnittsformat markerar du först texten och trycker sedan på **Meny** → **Format** → **Teckensnitt...** eller **Stycke....**

5. Tryck på  för att spara dokumentet.
Mer information finns i direkthjälpen.

Öppna och visa ett bildspel i PowerPoint

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**.
2. Tryck på snabbmenyn överst till vänster på PowerPoint-skärmen för att hitta PowerPoint-filen.
3. Tryck på filnamnet för att starta bildspelet.
4. Byt bild genom att trycka på skärmen.
5. Tryck på  → **Föregående** för att gå tillbaka en bild.
6. Tryck på  → **Avsluta bildspel** för att avsluta bildspelet.

Mer information finns i direkthjälpen.

Skapa och redigera en anteckning

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**.
2. Tryck på **Nytt** för att skapa en ny anteckning.
3. Skapa anteckningen med inmatningspanelen eller QWERTY tangentbordet.
4. Om du vill ändra format markerar du först texten och trycker sedan på **Meny** → **Format** → ett format.
5. Om du vill infoga en bild eller ett röstmemo trycker du på **Meny** → **Ta bild, Infoga bild** eller **Infoga inspelning**.
6. Tryck på  för att spara anteckningen.

Mer information finns i direkthjälpen.

Filutforskaren

I Filutforskaren kan du bläddra bland alla filer och mappar som du har i telefonen. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Program** → **Filutforskaren**.

Tryck på **Upp** för att flytta till en mapp på en högre nivå. Tryck på **Meny** för att byta namn, radera eller redigera filer och mappar.

Anteckningar

Använd Anteckningar för att skapa memon, teckningar och inspelningar.

Skapa en anteckning

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Program** → **Anteckningar**.

2. Tryck på **Nytt**.

3. Skapa en anteckning.

Mer information om hur du skapar teckningar finns i "Göra en teckning" ► sid 15.

4. När du är klar trycker du på .

Skicka en anteckning

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Program** → **Anteckningar**.
2. Tryck på namnet på den anteckning du vill skicka eller skapa en ny anteckning.
3. Tryck på **Meny** → **Verktyg** → **Skicka....**
4. Tryck på en sändningsmetod (SMS, MMS eller e-post).

■ ■ Uppgifter

I Uppgifter kan du skapa att-göra-listor och påminnelser.

Skapa en uppgift

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Program** → **Uppgifter**.
2. Tryck på **Meny** → **Ny uppgift**.
3. Ange information om uppgiften.



Om du vill ställa in en påminnelse för uppgiften trycker du på fältet Förf. och anger ett slutdatum. Tryck på fältet Påminnelse och välj **Påminn mig** och ange sedan tid och datum för påminnelsen.

4. När du är klar trycker du på **ok**.

Markera en uppgift som slutförd

När du har slutfört en uppgift återgår du till skärmen Uppgifter (tryck på **Start** → **Program** → **Uppgifter**) och markerar sedan kryssrutan vid namnet på uppgiften. När du har markerat en uppgift som slutförd blir du inte längre påmind om den, även om det skulle finnas inplanerade påminnelser.



Larm

Lär dig hur du ställer in och kontrollerar larm inför viktiga händelser.

Ställa in ett väckningslarm

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Program** → **Larm** → **Väckning**.

2. Ange alternativ för väckningsalarm.



Tryck på fältet Signal för att ange en melodi för larmet. Tryck på fältet Snooze för att välja tidsintervall för upprepning av larmet.

3. När du är klar trycker du på **Klar**.

Ställa in ett larm

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Program** → **Larm**.

2. I listan Larm väljer du ett av larmen **Larm 1** till **Larm 4**.

Tryck på **Meny** → **Lägg till larm** för att lägga till ett larm.

3. Ställa in larmalternativ.

4. När du är klar trycker du på **Klar**.

Stänga av ett larm

Tryck på **Ok** när larmet aktiveras. Tryck på **Stäng** för att stänga av det eller på **Viloläge** för att repetera det.

Lär dig använda Windows Live, Messenger, RSS-läsare och Podsändningar. Mer information om hur du ansluter till Internet och arbetar med Internet Explorer och Opera Browser finns i hjälpen i telefonen och i direkthjälpen.

Windows Live

Med Windows Live håller du kontakten med dina vänner och skaffar snabbt information från trådlöst Internet.

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Program** → **Windows Live**.
2. Tryck på **Logga in på Windows Live** → **Accept**.

3. Ange ditt användarnamn och lösenord och tryck på **Nästa**.

4. Följ anvisningarna på skärmen.

Messenger

Med Messenger kan du hålla dig tillgänglig för andra användare och få aktuell information om din e-post utan att vara ständigt uppkopplad mot trådlöst Internet. När du får ett nytt meddelande, eller om du vill ansluta till någon tjänst på Internet, ansluts du igen automatiskt.

Konfigurera Messenger och logga in

1. Logga in på Windows Live (se föregående avsnitt).

2. Bläddra åt vänster eller höger för att välja inloggningstatus och tryck sedan på **Nästa**.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

Chatta med Messenger

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Program** → **Messenger**.
2. Leta reda på och tryck på kontaktens namn. Tryck sedan på **Snabbmedd**.
3. Skriv meddelandet i textfältet nedtill på skärmen och tryck sedan på **Skicka**.
4. Medan du chattar kan du använda följande funktioner:
 - Infoga uttryckssymboler: Tryck på **Meny** → **Lägg till uttryckssymbol**

- Bjuda in en kontakt för att chatta: Tryck på **Meny** → **Alternativ** → **Lägg till deltagare**
 - Överföra en fil: Tryck på **Meny** → **Skicka** → filtyp → en fil
 - Spela in och skicka ett röstklipp: Välj **Röstklipp**, spela in röstklippet och tryck sedan på **Skicka**
 - Växla mellan kontaktlistan och chatten: Bläddra åt vänster eller höger
5. Tryck på **Meny** → **Avsluta konversation** när du vill avsluta chatten.

RSS-läsare

Lär dig använda RSS-läsaren för att få senaste nyheter och information från dina favoritwebbplatser.

Du måste skapa en anslutning för att kunna göra detta.

Skapa feeds

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Program** → **RSS-läsare**.
2. Tryck på **Meny** → **Nytt abonnemang** → **Ange URL**.
3. Ange webbadressen som du vill abonnera på feeds ifrån och tryck sedan på **Lägg till**.

Läsa det senaste innehållet

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Program** → **RSS-läsare**.

2. Välj feed och tryck på **Uppdatera** för att få det senaste innehållet.
3. Välj en uppdaterad post.

Podsändningar

Använd Podsändningar för att få tillgång till och lyssna på musiktjänster online och skapa en egen spellista.

Söka efter ljud- och videofiler

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Program** → **Podsändningar**.
2. Välj **Podsändning** på skärmen Podsändningar.
3. Tryck på **Meny** → **Nytt abonnemang** → **Onlinesökning**.

4. Skriv ett sökord och tryck på **Sök**.
Telefonen söker efter relaterade träffar via trådlöst Internet och visar sedan resultatet.

Spela upp sparade ljud- eller videofiler

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Program** → **Podsändningar**.
2. Välj **Avsnittslista**, **Senaste 10 Podsändningar** eller **Bibliotek** på skärmen Podsändningar.
3. Bläddra till filen och tryck på **Meny** → **Spela**.



Tryck på **Ändra** om du vill öppna en annan spellista.

Uppdatera biblioteket

Uppdatera ljud- och videobiblioteket samt spellistor med nya filer.

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Program** → **Podsändningar**.
2. Välj **Podsändning** eller **Avsnittslista** på skärmen Podsändningar.
3. Tryck på **Meny** → **Uppdatera**.



Tryck på **Meny** → **Alternativ** på skärmen Podsändningar för att välja standardminnesplats.

Anslutningar

Lär dig överföra data trådlöst till och från telefonen via Bluetooth och synkronisera telefonen med datorn med hjälp av ActiveSync. Mer information om hur du ansluter till trådlöst Internet eller ett VPN-nätverk finns i Windows Mobile Help i telefonen.

Bluetooth

Du kan ansluta till andra trådlösa Bluetooth-enheter inom ett avstånd på 10 meter (30 fot). Väggar eller andra hinder mellan enheterna kan blockera eller störa den trådlösa anslutningen.

Aktivera den trådlösa Bluetooth-funktionen

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Inställningar**.

2. På fliken **Anslutningar** trycker du på **Bluetooth**.
3. På fliken **Läge** trycker du på kryssrutan vid **Slå på Bluetooth**.
4. Tryck på kryssrutan vid **Gör enheten synlig för andra enheter** för att andra enheter ska kunna hitta och ansluta till din telefon.
5. Tryck på .

Söka efter och koppla ihop med en annan Bluetooth-enhet

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Inställningar**.
2. På fliken **Anslutningar** trycker du på **Bluetooth**.

3. På fliken **Enheter** trycker du på **Lägg till ny enhet...**

Telefonen söker efter och visar en lista med Bluetooth-enheter.

4. Tryck på enhetens namn och tryck sedan på **Nästa**.

5. Ange Bluetooth-koden (1 - 16 siffror) för enheten som du ska ansluta till och tryck sedan på **Nästa**.



För att två Bluetooth-enheter ska kunna kopplas ihop måste båda enheterna använda samma lösenord. Headset eller handsfree-satser kan använda fasta lösenord, t ex **0000**.

6. Ändra visningsnamnet för den andra enheten och välj de tjänster du vill ha (om det behövs).

7. Tryck på **Slutför**.

Skicka data trådlöst via Bluetooth

1. Sök efter objektet eller filen du ska skicka.

2. Tryck på **Meny** → **Skicka kontakt** eller **Arkiv** → **Överför trådlöst/Överför trådlöst...**, eller tryck på **Meny** → **Överför fil trådlöst...**, **Överför uppgift...** eller **Överför avtalad tid...**

3. Tryck på enheten i listan.

Ta emot data trådlöst via Bluetooth

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Inställningar**.

2. På fliken **Anslutningar** trycker du på **Överför trådlöst**.

- Tryck på kryssrutan vid **Ta emot alla inkommande trådlösa överföringar..**
- Tryck på **Ja** när du får frågan om du vill tillåta inkommande data.

Konfigurera en COM-port för Bluetooth

När du ska skicka många filer är det lämpligt att konfigurera en COM-port för Bluetooth.

- I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Inställningar**.
- På fliken **Anslutningar** trycker du på **Bluetooth**.
- På fliken **COM-partar** trycker du på **Ny port för utgående**.
- Tryck på namnet på enheten för den utgående porten och sedan på **Nästa**.

- Välj COM-port.
- Tryck på kryssrutan vid **Säker anslutning** för att skapa en säker anslutning mellan enheterna.
- Tryck på **Slutför**.

Ansluta till en FTP-server

Du kan ansluta telefonen till en filserver, t ex en mobiltelefon eller dator, och utväxla filer med servern.

- I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Program** → **Bluetooth FTP**.
- Tryck på **Ja**.
Tryck på **Meny** → **Sök i FTP-servrar** (om det behövs).
Telefonen söker efter och visar en lista med Bluetooth-enheter.
- Tryck på en FTP-server och sedan på **OK**.

4. Tryck på **Ja**.
5. Ange Bluetooth-koden för servern och tryck sedan på **Nästa**.
6. Ändra visningsnamnet för servern (om det behövs).
7. Tryck på **Slutför**.

ActiveSync

Med ActiveSync kan du synkronisera telefonen med en dator och säkerhetskopiera och återställa data.

Installera ActiveSync på datorn

Innan du synkroniserar data måste du installera ActiveSync, antingen från den medföljande CD-skivan eller från Microsofts webbplats (<http://www.microsoft.com>).

Så här installerar du ActiveSync från den medföljande CD-skivan:

1. Sätt i CD-skivan i datorn.
2. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.
3. När installationen är klar följer du anvisningarna i inställningsguiden för synkronisering för att ansluta telefonen till datorn och skapa en koppling så att det går att utväxla data.

Anslut telefonen till datorn med datakabeln.

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Inställningar**.
2. På fliken **Anslutningar** trycker du på **USB till dator**.

3. Anslut datakabelns ena ände till multifunktionsuttaket på telefonen och den andra till USB-porten på datorn.



Du kan även ansluta telefonen trådlöst till datorn via Bluetooth. Se "Söka efter och koppla ihop med en annan Bluetooth-enhet" ► sid 41.

Synkronisera data

När du ansluter telefonen till en dator börjar synkroniseringen via ActiveSync automatiskt. Du kan starta synkroniseringen manuellt genom att trycka på **Synk**. Tryck på **Stoppa** om du vill avbryta synkroniseringen innan den är klar.

Du kan även söka efter och kopiera filer manuellt till datorn och vice versa - tryck på **Utforska** i fönstret Microsoft ActiveSync.

Mer information om hur du synkroniserar data finns i hjälpen till ActiveSync.

Lägga till en Exchange-server

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Program** → **ActiveSync**.
2. Tryck på **Meny** → **Lägg till serverkälla....**
3. Ange serveradressen.
4. Tryck på kryssrutan vid **Servern kräver en krypterad anslutning (SSL)** för att skapa en krypterad anslutning.
5. Tryck på **Nästa**.
6. Ange ditt användarnamn, lösenord och domännamn för Exchange.
7. Tryck på **Nästa**.

8. Välj datatyperna som ska synkroniseras.
9. När du är klar trycker du på **Slutför**.

Ändra synkroniseringsschema

Om du synkroniserar data regelbundet via en Exchange-server kan du konfigurera olika inställningar för hög- och lågtrafik.

Så här ändrar du synkroniserings-schema:

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Program** → **ActiveSync**.
2. Tryck på **Meny** → **Schemaläggning...**

3. Ange följande alternativ:

- **högbelastn.tider:** Ange synkroniseringsfrekvensen under perioder med mycket datatrafik
- **lågbelastn.tider:** Ange synkroniseringsfrekvensen under perioder med lite datatrafik
- **Använd ovanstående inställning vid roaming:** Ange att inställningar för synkronisering ska användas även vid roaming
- **Skicka/ta emot när jag klickar på Skicka:** Ange att synkronisering ska göras när du klickar på **Skicka** i Meddelandefunktioner.

4. När du är klar trycker du på **ok**.

Tillbehörsprogram

Lär dig använda Spel, Java, Kalkylatorn, Konverterare, Uppgiftshanterare och Sök.

Spel

Spela roliga spel, t ex Bubble Breaker och Harpan. Du kan även ladda ned och spela nya Java-spel.

I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Program** → **Spel**.

Java

Java är en mapp där nedladdade spel och program sparas.

I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Program** → **Java**.

Kalkylatorn

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Program** → **Kalkylatorn**.
 2. Ange det första talet med knapparna på skärmen.
Tryck på **C** för att radera alla siffrorna.
Tryck på pilen vid inmatningsrutan för att radera den sista siffran.
 3. Tryck på räknesättet.
 4. Skriv in det andra talet.
 5. Tryck på **=** för att se resultatet.
- Du kan använda följande knappar på skärmen:
- **C**: Radera alla siffror du har angett.
 - **MC**: Radera alla värden du har angett i kalkylatorns minne.

- **MR:** Hämta det sparade värdet från minnet och sätta in det i den pågående beräkningen.
- **M+:** Lägga till det aktuella talet i kalkylatorns minne.

Konverterare

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Program** → **Konverterare**.
2. Välj typ av konvertering.
3. Ändra basenhet i fältet Från (om det behövs).
4. Ange beloppet.
5. Ändra konverteringsenhet i fältet Till (om det behövs).
Telefonen visar konverteringsresultatet.

Uppgiftshanterare

Telefonen kan utföra flera uppgifter samtidigt. Den kan köra flera program samtidigt. Fleruppgiftskörning kan emellertid resultera i att datorn hänger sig eller fryser, minnesproblem eller extra strömförbrukning. För att undvika dessa typer av problem kan du använda **Uppgiftshanterare** och avsluta program som inte är nödvändiga.

1. Håll [**OK**] nedtryckt. Du kan även i viloskärmen Idag, trycka på **Start** → **Program** → **Uppgiftshanterare**.
En lista med alla öppna program visas i ett popup-fönster.
2. Tryck på programmet du vill aktivera.
Tryck på **Stäng** för att stänga ett program. Tryck på **Stäng alla** för att stänga alla program.

Söka i telefonen

1. I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Program** → **Sök**.
2. Ange en del av fil- eller mappnamnet i fältet Sök efter.



Du kan begränsa sökningen genom att välja datatyp i snabbmenyn Typ.

3. Tryck på **Sök**.

Tryck på namnet i resultatlistan för att öppna objektet.

Felsökning

Försök med följande åtgärder innan du kontaktar servicepersonal vid problem med telefonen.

Kontakta servicecenter

Om du har genomfört all felsökning och problemet ändå kvarstår ska du anteckna följande information innan du kontaktar din lokala återförsäljare eller Samsungs servicecenter:

- Telefonens modellnummer
- Telefonens serie- och IMEI-nummer.
- En noggrann beskrivning av problemet

Du kan kontakta Samsung i ditt hemland via telefon, Internet eller brev.

När du försöker slå på telefonen kan följande meddelanden visas:

Meddelande	Försök med följande åtgärd:
SIM-kortet saknas.	Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.

Meddelande	Försök med följande åtgärd:
Ange PIN-kod.	När du använder telefonen för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM-kortet. Tryck på Start → Inställningar → fliken Personligt → Telefon → fliken Telefon och avmarkera sedan kryssrutan Kräv PIN-kod när telefonen används för att inaktivera PIN-kodsfunktionen.

Meddelande	Försök med följande åtgärd:
SIM-kortet har blockerats.	SIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange PUK-koden som du har fått av din operatör.

Telefonen visar ingen signal (det finns inga staplar intill nätikonen)

- Om du just har startat telefonen kan det dröja upp till 2 minuter innan telefonen har sökt upp ett nät och tar emot en signal.
- Det är inte säkert att det går att ta emot signal i tunnlar och hissar. Flytta dig till en öppen plats.

- Du kan befinna dig mellan två täckningsområden. När du kommer in i täckningsområdet ska du kunna ta emot en signal.

Du har glömt bort din säkerhets-, PIN- eller PUK-kod

Om du har glömt bort eller förlorat din PIN/PUK-kod kontaktar du din operatör.

Det är vita streck på skärmen

Det kan förekomma vita streck på skärmen om du har startat telefonen efter att den har varit avstängd en längre tid eller om du har tagit ur batteriet utan att först stänga av telefonen. Felet rättas till automatiskt efter en stund.

Du har angett ett nummer, men telefonen ringer inte upp

- Kontrollera att du har tryckt på [📞↩️].
- Kontrollera att du har kopplats upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Du har valt en kontakt för uppringning, men telefonen ringer inte upp

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktinformationen.
- Skriv in och spara numret igen (om det behövs).

Motparten kan inte höra när du pratar

- Kontrollera att mikrofonen inte är blockerad.
- Flytta den inbyggda mikrofonen närmare munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet om du använder ett sådant.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig

- Kontrollera att du inte blockerar den inbyggda antennen i telefonens överkant.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av under uppladdning

- Koppla loss telefonen från laddaren, ta ur och sätt tillbaka batteriet och försök sedan att ladda igen.
- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri.

Telefonen är varm

Om du använder flera program samtidigt använder telefonen mer ström och kan bli varm. Det är normalt och påverkar inte telefonens livslängd eller prestanda.

Det går inte att ansluta till Internet

- Kontrollera att du har angett rätt inställningar för din Internet-operatör.
- Kontrollera att du har aktiverat trådlös anslutning till din mobila operatör och att signalen inte är blockerad.
- Kontrollera att du har angett rätt användarnamn och lösenord.

Det går inte att hitta en Bluetooth-enhet

- Kontrollera att båda enheterna har aktiverat Bluetooth.
- Kontrollera att avståndet mellan enheterna inte är större än 10 meter och att det inte finns väggar eller andra hinder i vägen.
- Kontrollera att båda enheterna är inställda så att de är synliga för andra enheter.

- Kontrollera att båda enheterna är kompatibla med Bluetooth-teknik.
- Kontrollera att rätt PIN-kod har angetts på båda enheterna.

Det går inte att lyssna på musik i Bluetooth-headsetet

- Kontrollera att telefonen är ansluten till headsetet.
- Kontrollera att musiken du vill spela har ett format som stöds av headsetet.
- Kontrollera att avståndet mellan headsetet och telefonen inte är större än 10 meter och att det inte finns väggar eller andra hinder i vägen.

LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN WINDOWS MOBILE 6

Licensavtalet gäller mellan dig och Samsung Electronics Inc. ("Företaget"). Läs igenom villkoren noggrant. De gäller programvaran som ingår i telefonen. I programvaran innefattas även de eventuella särskilda media på vilka du mottog programmet.

Programvaran i telefonen innehåller licensierad programvara till Företaget från Microsoft Corporation eller dess dotterbolag.

Villkoren gäller även eventuella

- uppdateringar,
- tillägg,
- Internet-baserade tjänster och
- supporttjänster

till denna programvara om inte separata villkor finns angivna. I sådana fall gäller de separata villkoren.

Enligt nedanstående medför användningen av vissa funktioner även att du accepterar överföring av viss standardinformation till Internet-baserade tjänster.

Genom att använda programmet som ingår i telefonen godkänner du dessa villkor. Om du inte vill godkänna dessa villkor ska du inte använda telefonen eller programvaran. Istället ska du kontakta Företaget för information om företagets återbetalnings- och krediteringspolicy.

VARNING! Om programmet innehåller röststyrd teknik kräver användningen av programmet användarens uppmärksamhet. Att rikta uppmärksamheten bort från vägen under körning kan innebära risk för olyckor eller andra allvarliga tillbud. Även tillfällig och kortvarig ouppmärksamhet kan innebära fara i kritiska ögonblick. Företaget och Microsoft lämnar inga som helst utfästelser, garantier eller påståenden om att NÅGON användning av denna programvara är laglig, säker, rekommenderad eller lämplig under bilkörning eller annat framförande av motorfordon.

Om du godkänner villkoren i detta licensavtal har du nedanstående rättigheter.

1. ANVÄNDARRÄTTIGHETER.

Du får använda programvaran på den telefonen med vilken programvaran levererades.

2. TILLÄGG TILL LICENSVILLKOR OCH/ELLER ANVÄNDARRÄTTIGHETER.

- a. **Specifik användning.** Företaget har konstruerat denna telefon för specifik användning. Du får endast använda programmet till avsedd användning.
- b. **Licensvillkor för ingående program och tillägg från Microsoft.** Med nedanstående undantag gäller dessa villkor alla program från Microsoft som ingår i programvaran. Om licensvillkoren för något av följande program ger dig rättigheter som inte uttryckligen är i konflikt med licensvillkoren i detta avtal har du även de rättigheterna.

i. Detta avtal ger dig inga rättigheter till Windows Mobile Device Center, Microsoft ActiveSync eller Microsoft Outlook 2007 Trial, för vilka särskilda licensavtal gäller.

c. **Röstigenkänning.** Om programmet innehåller komponenter för röstigenkänning accepterar du att röstigenkänning är en statistisk metod och att igenkänningsfel kan förekomma i processen. Varken Företaget eller Microsoft eller deras leverantörer kan hållas ansvariga för eventuella skador som orsakas av fel i röstigenkänningsprocessen.

d. **Telefonfunktioner.** Om programvaran i telefonen innehåller telefonfunktioner kan programvaran bli helt eller delvis oanvändbar om du inte har ett tjänstekonto hos en operatör för trådlös telefoni

(Mobiloperatör) eller om Mobiloperatörens nät inte fungerar med eller inte har konfigurerats så att det ska fungera med telefonen.

3. LICENSAVTALETS

OMFATTNING. Programvaran

licenseras endast och säljs inte. Detta avtal ger dig endast vissa rättigheter att använda programvaran. Företaget och Microsoft förbehåller sig alla övriga rättigheter. Såvida inte tillämplig lag ger dig rättigheter utöver denna begränsning får du endast använda programvaran enligt uttryckligt tillstånd i detta avtal. När du använder programvaran accepterar du samtidigt sådana tekniska begränsningar i programvaran som gör att du endast kan använda den på ett visst sätt. Du får inte:

- kringgå tekniska begränsningar i programvaran,

- forska efter källkoder, bakåtkompilera eller bryta ned programvaran,
- göra fler kopior av programvaran än vad som anges i detta avtal,
- publicera programvaran för att andra ska kopiera den,
- hyra, leasa eller låna ut programvaran, eller
- erbjuda kommersiell upplåtelse av programvaran.

Utöver vad som uttryckligen anges i detta avtal innebär inte dina rättigheter att använda programvaran på den här telefonen att du har rätt att överföra immateriell egendom som skyddas av patent eller på annat sätt tillhör Microsoft till programvara eller enheter som ges tillgång till telefonen.

Du får använda fjärraccesstekniker i programvaran, t ex Remote Desktop Mobile, för att få tillgång till

programvaran från en dator eller server. Om licens krävs för protokoll som behövs för att få tillgång till andra program ansvarar du för att sådana licenser inhämtas.

4. **INTERNET-BASERADE TJÄNSTER.**

Microsoft tillhandahåller Internet-baserade tjänster i samband med denna programvara. Microsoft får när som helst ändra eller sluta att tillhandahålla dessa tjänster.

- a. **Samtycke till Internet-baserade tjänster.** De programvarufunktioner som beskrivs nedan är anslutna till Microsofts eller operatörens datasystem via Internet. Du får inte ett separat meddelande vid varje anslutning. Du kan stänga av vissa av dessa funktioner eller låta bli att använda dem.

Mer information om dessa funktioner finns på <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931>.

Genom att använda dessa funktioner godkänner du överföring av denna information.

Microsoft använder inte informationen för att identifiera eller kontakta dig.

Information om telefonen. Följande funktioner använder Internet-protokoll, vilka till tillämpliga system skickar information om telefonen, t ex protokolladress för Internet, typ av operativsystem, webbläsare, namn och version för programmet du använder samt språkkoden för telefonen där du har installerat programvaran. Microsoft använder denna information till att göra Internet-baserade tjänster tillgängliga för dig.

- **Funktionen Windows Mobile Update.** Funktionen Windows Mobile Update ger dig möjlighet att erhålla och installera programvaruuppdateringar i telefonen när sådana finns tillgängliga. Du kan välja att inte använda denna funktion. Det är inte säkert att Företaget och/eller din Mobiloperatör stöder denna funktion eller en uppdatering för din telefon.
- **Windows Media Digital Rights Management.** Upphovsrättsinnehavare använder WMDRM-tekniken (Windows Media Digital Rights Management) för att skydda sin immateriella egendom, inklusive copyright. Denna programvara och programvara från tredje part använder WMDRM för att spela upp och kopiera WMDRM-skyddat innehåll.

Om programvaran inte lyckas skydda innehållet får upphovsrättsinnehavare begära att Microsoft återkallar programvarans möjlighet att använda WMDRM för att spela upp eller kopiera skyddat innehåll. Återkallandet påverkar inte annat innehåll. När du laddar ned licenser för upphovsrättsskyddat innehåll godkänner du att Microsoft får inkludera återkallningslistor. Upphovsrättsinnehavarna får begära att du uppgraderar WMDRM för att få tillgång till innehållet. Microsoft-programvara som innehåller WMDRM kommer att tillfråga dig om ditt godkännande före uppgradering. Om du avböjer uppgradering får du inte tillgång till innehåll som kräver uppgradering.

b. **Felanvändning av Internet-baserade tjänster.** Du får inte använda dessa tjänster på ett sådant sätt att det kan skada eller påverka någon annans användning av tjänsterna negativt. Du får inte använda tjänsterna för att försöka få obehörig tillgång till tjänst, data, konto eller nätverk oavsett tillvägagångssätt.

5. **MEDDELANDE ANGÅENDE BILDSTANDARDEN MPEG-4.**

Programvaran kan innehålla bildavkodningstekniken MPEG-4. Denna teknik är ett format för datakomprimering av videoinformation. För MPEG LA, L.L.C. anges följande information:

DET ÄR FÖRBJUDET ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT MED BILDSTANDARDEN MPEG 4, MED UNDANTAG FÖR ANVÄNDNING DIREKT

RELATERAD TILL (A) DATA ELLER INFORMATION (i) SOM SKAPATS AV OCH HÄMTATS KOSTNADSFRITT FRÅN EN KONSUMENT SOM I AKTUELLT SAMMANHANG INTE AGERAR INOM RAMEN FÖR AFFÄRSVERKSAMHET OCH (ii) ENBART ANVÄNDS FÖR PRIVAT BRUK SAMT (B) ANNAN ANVÄNDNING ENLIGT SÄRSKILD OCH SEPARAT LICENS FRÅN MPEG LA, L.L.C.

Om du har frågor om bildstandarden MPEG-4 kan du kontakta MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206; www.mpegla.com.

6. DIGITALA CERTIFIKAT.

Programvaran använder digitala certifikat i formatet X.509. Dessa certifikat används för autentisering.

7. PROGRAMVARA FÖR ANSLUTNING.

Telefonleveransen kan innehålla programvaran Windows Mobile Device Center eller Microsoft ActiveSync.

Du får installera och använda programvaran i enlighet med de licensvillkor som medföljer respektive programvara. I det fall licensvillkor inte medföljer har du rätt att installera och använda en (1) kopia av programvaran på en (1) dator.

8. NÄTVERKSACCESS. Om du använder ett nätverk, t ex på din arbetsplats, kan nätverksoperatören begränsa funktionerna i telefonen.

9. PRODUKTSTÖD. Kontakta Företaget om olika alternativ för support. Använd supportnumret som medföljer telefonen.

10. LÄNKAR TILL TREDJE PARTS

WEBBPLATSER. Länkar till tredje parts webbplatser tillhandahålls i programvaran enbart i underlättande syfte. Länkarna innebär inte att tredje parts webbplats är godkänd av Microsoft.

11. **SÄKERHETSKOPIA.** Du får göra en (1) säkerhetskopia av programmet. Du får enbart använda denna kopia för att installera om programvaran i telefonen.
12. **LICENSBEVIS.** Om du har förvärvat programvaran installerad i telefonen eller på en skiva eller annat media identifieras den licensierade programvaran genom äkthetsbeviset Certificate of Authenticity. För att vara giltigt måste en etikett finnas på telefonen eller ingå i programvaruförpackningen från Företaget. Om du tar emot etiketten separat är det inte giltigt. Låt etiketten sitta kvar på telefonen eller förpackningen som bevis på att du är licensierad att använda programvaran. Information om äkthetsbevis för Microsoft-program finns på <http://www.howtotell.com>.
13. **ÖVERFÖRING TILL TREDJE PART.** Programvaran får enbart överföras direkt till tredje part tillsammans med telefonen, äkthetsbeviset Certificate of Authenticity samt dessa licensvillkor. Innan överföringen genomförs måste tredje part godkänna licensvillkoren som gäller för överföring och användning av programmet. Du får inte behålla någon kopia, inklusive säkerhetskopian, av programmet.
14. **EJ FELTOLERANT.** Programvaran är inte feltolerant. Företaget har installerat programvaran i telefonen och ansvarar för dess funktion i telefonen.
15. **ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNING.** Programvaran från Microsoft är utformad för system som inte kräver felsäker funktion.

Du får inte använda programvaran från Microsoft i enhet eller system där ett programvarufel skulle kunna innebära förutsebar livsfara eller risk för personskada. Häri innefattas användning i kärnkraftsanläggningar, flygplansnavigering och kommunikationssystem i flygtrafikledning.

16. **INGA GARANTIER GÄLLER FÖR PROGRAMVARAN.**

Programmet tillhandahålls i "befintligt skick". Du ansvarar för alla risker som användning kan innebära. Microsoft ger inga uttryckliga garantier. Eventuella garantier som du erhåller för telefonen eller programmet härrör inte från, och är inte bindande för, Microsoft eller dess dotterbolag. I den mån det tillåts av landets lagstiftning exkluderar Företaget och Microsoft implicita garantier gällande säljbarhet, lämplighet för särskilda ändamål och icke-intrång.

17. **ANSVARSBEGRÄNSNINGAR.** Du kan endast erhålla, från Microsoft och dess dotterbolag, direkt skadestånd på upp till femtio USD (\$50.00) eller motsvarande i lokal valuta. Du kan inte erhålla skadestånd för några andra skador, inklusive följdskador, förlorade intäkter, särskilda skador, indirekta skador eller oförutsedda skador.

Denna begränsning gäller för:

- allt som hör till programvaran, tjänster, innehåll (inklusive kod) på tredje parts webbplatser eller i tredje parts program och
- skadeståndsanspråk gällande avtalsbrott, underlåtenhet att infria garantier eller villkor eller strikt ansvar på grund av försummelse eller otillåten handling, i den omfattning som medges av tillämplig lag.

Detta gäller även i det fall Microsoft har varit medvetet om eventuella skaderisker. Ovanstående begränsning gäller inte i det fall det aktuella landet inte tillåter undantag eller begränsningar för oförutsedda skador, följdskador eller andra skador.

18. EXPORTRESTRIKTIONER.

Programvaran omfattas av USAs exportlagar och exportbestämmelser. Du måste iaktta alla nationella och internationella exportlagar och bestämmelser som är tillämpliga för programvaran. Dessa lagar omfattar begränsning av mottagarländer, slutanvändare och slutanvändning. Mer information finns på www.microsoft.com/exporting/.

Index

ActiveSync

- Exchange-server, 45
- installera, 44
- schema, 46
- synkronisera, 45

anteckningar

- skapa, 34
- skicka, 34

Bluetooth

- aktivera, 41
- ansluta till andra enheter, 41
- COM-port, 43
- FTP-server, 43
- skicka data, 42
- ta emot data, 42

Diabilder

- redigera foto, 26
- skapa fotoalbum, 26
- visa bildspel, 27

Exchange-server *se ActiveSync*

Filutforskaren, 34

Java, 47

kalender

- skapa händelser, 31
- stänga av larm, 31
- ändra vy, 31

kalkylatorn, 47

kamera, 22

kontakter

- kopiera och flytta kontaktkort, 30
- skapa Outlook-kontakter, 29
- skapa SIM-kontakter, 29
- söka efter kontakter, 29
- tilldela bilder eller ringsignaler, 31
- tilldela
snabbuppringningsnummer, 30

konverterare, 48

larm

- stoppa, 36
- ställa in, 35

Meddelandefunktioner

- e-post, 19
- MMS, 18
- text, 18
- visa, 20

Mediaalbum

- skicka filer, 25
- spela upp videor, 24
- visa foton, 24
- öppna dokument, 25

Messenger

- chatta, 38
- Konfigurera och logga in, 37

Mini Player, 21

Office Mobile

- Excel-arbetsbok, 32
- OneNote, 33
- PowerPoint-bildspel, 33
- Word-dokument, 32

Podsändningar, 39

RSS-läsare, 39

samtal

- Samtalshistorik, 17
- spärra (blockera), 17
- utlandsnummer, 16
- vidarekoppling, 17

spel, 47

teckningar, 15

textinmatning

- block recognizer, 13
- byta inmatningsmetod, 11
- letter recognizer, 12
- tangentbord, 12
- transcriber, 13

uppgifter

- markera som slutförd, 35
- skapa, 35

Uppgiftshanterare, 48

videospelare, 28

Windows Live, 37

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

vi,

Samsung Electronics

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM Mobiltelefon : SGH-i780

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

Säkerhet	EN 60950-1:2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004) EN 301 489-01 v1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
Radio	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004) EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003) EN 301 908-2 v3.2.1 (06-2006)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE0168!

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.11.02



Yong-Sang Park / S. Manager

(utgivningsdatum och ort)

(namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.

En del av innehållet i den här handboken kan skilja sig från din telefon beroende på program i telefonen eller aktuell operatör.

SAMSUNG ELECTRONICS



Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till <http://www.samsung.se>.

Klicka in på "Support" => "Frågor och Svar" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-400 200

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Swedish. 04/2008. Rev. 1.0